

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **082010**  
item#

**Renault Safrane**



Konsole wie abgebildet positionieren

In die beiden eingearbeiteten Mulden die beiliegenden Schrauben eindrehen



Position console as illustrated

Mount enclosed screws into both existing depressions

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

29.01.2004

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: 082010

## Renault Safrane



Positionnez la console comme illustré

Vissez les vis jointes à travers les deux renforcements préformés



Posicione la consola como mostrado

Monte los tornillos adjuntos en los dos hoyos existentes

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

29.01.2004