

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **082190**
item#

Renault Mégane Scénic



- Verkleidung der Mittelkonsole demontieren
- Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben
- Verkleidung wieder einsetzen
- Verkleidung im Beifahrerfußraum demontieren
- Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen
- Verkleidung wieder einsetzen



- Remove cover of center console
- Position console as illustrated, insert metal plate at the same time
- Reinstall covering
- Remove covering within passenger side footwell
- Install enclosed screw into lower metal plate
- Reinstall covering

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 082190

Renault Mégane Scénic



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Posez de nouveau la couverture

Démontez la couverture dans le plancher de passager

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure

Posez de nouveau la couverture



Desmóntele el revestimiento de la consola central

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Reinstale el revestimiento

Desmóntele el revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior

Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004