

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **091560**  
item#

**Smart Roadster & Roadster-Coupé**



Rundliche Verkleidung lösen

Obere Bleche einhaken



Loosen round cover

Hook in upper metal plates




Untere Verkleidung anheben

Blech hinter die Verkleidung biegen



Lift lower cover

Bend metal plate behind covering



Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **091560**

**Smart Roadster & Roadster-Coupé**



Desserrez la couverture ronde

Accrochez la tôle supérieure



Suelte el revestimiento redondeado

Enganche las chapas superiores




Soulevez la couverture inférieure

Tordez la tôle derrière la couverture



Levante el revestimiento inferior

Tuerza la chapa detrás del revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)