

**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.:  
item# **095080**

**Ford Windstar**



- Lüftungsgehäuse aushebeln
- Oberes Blech hinter die Verkleidung stecken
- Mittelkonsole vorziehen
- Unteres Blech hinter die Verkleidung stecken
- Verkleidungen wieder einsetzen



- Remove ventilation frame
- Insert upper metal plate behind covering
- Pull center console forward
- Insert lower metal plate behind covering
- Reinstall covers

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

08.06.2005

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **095080**

**Ford Windstar**



Tirez la grille de buse d'aération

Mettez la tôle supérieure derrière la couverture

Avancez la console centrale véhicule

Mettez la tôle inférieure derrière la couverture

Insérez les couvertures de nouveau



Desmonte la carcasa de ventilación

Meta la chapa superior detrás del revestimiento

Tire la consola central hacia delante

Meta la chapa inferior detrás del revestimiento

Reinstale los revestimientos

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

08.06.2005

installatie instructie  
instrukcja montażu

art: 095080

Ford Windstar



Luchtroosterhuis uitnemen

Bovenste metalen lip achter de bekleding haken

Middenconsole naar voren trekken

Onderste metalen lip achter de bekleding steken

Bekleding terugplaatsen



Wywazyc ramke wylotów powietrza

Górna blaszke należy wsunac za tapicerke

Zdemontowac srodkowa konsole

Wsunac dolna blaszke za ramke

Obudowe ponownie wlozyc

Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

08.06.2005