

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **283880**
item#

Navi Toyota Avalon ab 2005 (USA)



Blende demontieren

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove covering

Please use only plastic tools!



Lüftungsgitter demontieren

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Remove ventilation frame

Please use only plastic tools!



Hinteres Blech einschieben

Lüftungsgitter wieder befestigen



Insert rear metal plate

Reinstall ventilation space frames



Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen

Blende wieder montieren



Install enclosed screw through metal plate

Reinstall cover

Änderungen vorbehalten

Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **283880**

Navi Toyota Avalon ab 2005 (USA)



Demontér l'écran

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante el revestimiento

Use sólo herramientas de plástico!



Démontez grille de buse d'aération

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Desmante izquierda de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!



Inserez la tôle arrière

Fixez de nouveau le buse d'aération



Introduzca la chapa trasera

Reinstale las rejjas de ventilación



Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle

Montez l'écran de nouveau



Instale el tornillo adjunto por la chapa

Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

installatie instructie
instrukcja montażu
art: **283880**

Navi Toyota Avalon ab 2005 (USA)



Afdekschild demonteren

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontować osłone

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Luchtrooster demonteren

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Zdemontować kratkę wylotów powietrza

Proszę używać tylko narzędzi z tworzywa sztucznego.



Achterste plaat er tussen schuiven

Ventilatierooster weer bevestigen



Tyłna blaszke wsunąć

Kratki wentylacji ponownie zamontować



Meegleverde schroef door de metalen plaat draaien

Klep weer monteren



Zalaczona śruba przez blachę wkręcić

Oslone ponownie zamontuj

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de